

Departure Release

An einigen Plätzen ist nötig, vor jedem Abflug einen sogenannten Departure Release von der darüberliegenden Radarstation einzuholen, da diese für die Staffelung zwischen IFR An- und Abflügen verantwortlich ist. Ob man einen Release benötigt ist in der entsprechenden Tower SOP des Flughafens zu finden.

Wird ein Release benötigt, so sollte die Koordination folgendermaßen ablaufen:

EDFH TWR	REQUEST RELEASE DLH123
EDGG	DLH123 RELEASED <initials> DLH123 RELEASED AFTER LANDING RYR123 <initials> DLH123 RELEASED, CLEARANCES EXPIRES AT 1530 <initials> DLH123 RELEASED AT 1520 <initials> UNABLE, CALL YOU BACK <initials>
EDFH TWR	<initials>

Der Release kann dementsprechend entweder mit oder ohne Einschränkung gegeben werden oder abgelehnt werden.

Revision #2

Created 28 December 2022 14:23:23 by 1193840

Updated 28 December 2022 14:29:45 by 1193840